

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce projecteur sur trépied équipé d'une lampe Fluo-compacte 24W. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.



## DESCRIPTIONS

### Contenu :

- 1 projecteur avec son trépied
- 1 lampe fluo-compacte Eco 24W
- 1 Poignée d'orientation + 1 vis papillon
- 1 Notice d'utilisation

### Données Techniques :

Lampe R7S 118 mm Fluo-compacte 24 W 220- 240 V~ / 50 Hz  
 Trépied télescopique ajustable en 3 parties jusqu'à 1,50 mètre de hauteur.  
 Cordon électrique H05RN-F 3G 1.0mm<sup>2</sup> de 2.80 mètres  
 Indice de protection : IP54

## SÉCURITÉ

- Ne pas connecter le câble électrique les mains mouillées .
- Ne jamais enlever la grille et le verre de protection. Remplacez le projecteur si le verre est cassé.
- Ne jamais plonger ce projecteur dans un liquide (eau, huile, etc.)
- Ne pas toucher les parties métalliques et le verre pendant l'éclairage, vous risquez de vous brûler. Attendez que la lampe soit froide pour la démonter en cas de remplacement.
- Installez le projecteur à une distance supérieure à 1 mètre par rapport aux objets à éclairer.
- Tenez ce projecteur hors de portée des enfants de moins de 36 mois.


### ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce projecteur et sa lampe avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

En fin de vie, ce projecteur doit être recyclé !

## INSTALLATION



### Remplacement de la lampe

- Avant tout montage, vous devez couper le courant électrique ! Le projecteur doit être froid !
- Retirer la vis supérieure du cadre en verre, puis basculez le vers le bas.
- Installez la nouvelle lampe.
- Rebasculez le cadre en prenant soin du joint d'étanchéité, puis le revisser.

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€\* / min (cout variable selon l'operateur)

\* Ligne fixe France Telecom

E-mail : [technique@idkmultimedia.com](mailto:technique@idkmultimedia.com)

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou a votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

[www.idkmultimedia.com](http://www.idkmultimedia.com)

